

Brugervejledning



Altech"

DK

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING



ClimaticControl-HC Styring af varme og køling

A <u>vigtigti</u>

Før arbejdet påbegyndes, skal installatøren læse denne installations- og betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og sikre sig, at alle instruktioner i den er forstået og overholdt.

Climatic Control-HC må kun monteres, betjenes og vedligeholdes af specialuddannet personale. Personale under uddannelse må kun håndtere produktet under opsyn af en erfaren montør. Med forbehold for overholdelse af ovenstående betingelser påtager producenten sig ansvaret for udstyret i henhold til lovbestemmelserne. Alle instruktioner i denne installations- og betjeningsvejledning skal overholdes, når der arbejdes med styringen. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med forskrifterne. Producenten er ikke ansvarlig i tilfælde af inkompetent brug af styringen. Modifikationer og ændringer er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Vedligeholdelse af ClimaticControl-HC må kun udføres af serviceværksteder, der er godkendt af producenten.

Styringens funktionalitet afhænger af model og udstyr. Denne installationsfolder er en del af produktet og skal rekvireres.

Med forbehold for tekniske ændringer!

Indholdsfortegnelse

<u>1.</u>	Anvendelse	3
<u>2.</u>	Referencer, symboler og forkortelser	3
<u>3.</u>	Sikkerhedsinstruktioner	3
<u>4.</u>	Visning	4
<u>5.</u>	Installation og elektriske tilslutninger	4
5.1	Installation af ClimaticControl-HC	4
5.2	Elektriske tilslutninger	5
<u>6.</u>	Typer af driftstilstande / Program-menu	9
6.1	Kontakt til varme og køling	9
6.2	Typer af driftstilstande	9
6.3	Programtilstand	11
<u>7</u>	Menu for systemparametre	13
7.1	Indstilling af systemparametre	13
7.2	Kurver for opvarmning og køling	
7.3	Tilsvarende værdi for sensorer.	
8. teknisk	e data / materialer	21
9.	FEJLFINDING	



1. Anvendelse

- ClimaticControl-HC er udviklet til variabel regulering af fremløbstemperaturen i varme- og kølesystemer, især i lavtemperaturinstallationer som gulvvarme- og kølesystemer. Fremløbstemperaturen reguleres i forhold til udetemperaturen ved at følge en forudbestemt varmekurve.
- Ved hjælp af ClimaticControl-HC kan driften af et vandbaseret gulvsystem tilpasses de faktiske krav til systemet. Styringen kan især bruges i lejligheder, hvor brugerne har deres egne individuelle levevaner. Der kan også tilsluttes en rumtemperaturtermostat. Styringen har et 7-dages program med 9 fabriksindstillede programmer og 4 brugerdefinerede programmer.
- Styringen bruges normalt sammen med en hydraulisk pumpeshunt, der omfatter cirkulationspumpe, en to- eller trevejsblandingsventil og en ventilaktuator.
- ClimaticControl-HC er designet til brug i tørre miljøer, f.eks. i beboelsesrum, kontorlokaler og industrianlæg.
- Kontrollér, at installationen er i overensstemmelse med gældende regler, før den tages i brug, for at sikre korrekt brug af installationen.

2. Referencer, symboler og forkortelser

For bedre forståelse anvendes der i dette dokument referencer i form af symboler og forkortelser, som er beskrevet nedenfor.

→	Henvisning til yderligere dokumenter	FIH	Gulvvarme
0	Vigtig information og tips til anvendelse	RaH	Strålevarme (generelt)
⚠	Sikkerhedsoplysninger eller Vigtig information om funktioner	FRG	Hydraulisk styreenhed med pumpe og blandeventil
OK	OK-knap (OK)	ΗΚ٧	Manifold
\triangleleft	Kontrolknap venstre (◄)	MuB	Installations- og betjeningsvejledning
\bigotimes	Kontrolknap højre (►)	ТВ	Temperaturbegrænser
(+)	Plus-knap (+)	UWP	Cirkulationspumpe
\bigcirc	Minus-knap (-)	WE	Kedel / varmegenerator

3. Sikkerhedsinstruktioner



Afbryd strømforsyningen, før arbejdet påbegyndes!

Alt installations- og ledningsarbejde på ClimaticControl-HC må kun udføres, når der er slukket for strømmen. Apparatet må kun tilsluttes og idriftsættes af kvalificeret personale. Sørg for at overholde de gældende sikkerhedsforskrifter, især VDE 0100 (tysk standard for kraftinstallationer med nominel spænding ≤ 1000 VAC).

ClimaticControl-HC er hverken stænk- eller drypsikker. Derfor skal de monteres på et tørt sted.

Du må under ingen omstændigheder bytte om på sensorernes tilslutninger og 230V-tilslutningerne! Forveksling af disse tilslutninger kan medføre livsfarlige **elektriske farer** eller ødelæggelse af apparatet og de tilsluttede sensorer og andre apparater.



4. Skærm

- 1: Driftstilstande
- 2: 🖻 Tastaturet er låst
- 3: Menu for serviceinstallation
- 4: Manuel betjening / programoverstyring aktiv (visning af temperaturforskydning)
- 5: a) Vis temperatur (°C / °F)
- b) visning af tid (12 h / 24 h)
- 6: Type af temperatur, der vises
 - a) Vandtemperatur
 - b) Udendørstemperatur
 - c) Rumtemperatur (hvis RF-rumtermostat er tilsluttet)
 - Programgrafik for den aktuelle dag
 - Komforttemperatur
 - C Reduceret temperature
- 8: Pumpeindikator

7:

- 9: Indikation af behov
- 👌 Varme-/**køle-/ 🎝 fugtighedsfunktion
- **10:** Aktuel ugedag (1 = mandag; 7 = søndag)
- 11: Indikator for RF-modtagelse (ekstraudstyr).
- **12:** a) Symbol temperaturangivelse i °C / °F
- b) Symbol AM / PM hvis 12 timers tilstand 13: a) Udendørstemperatur (°C / °F)
- b) Tid (12 timer / 24 timer)
- 14: Indikator for blandeventilens aktivitet
 - Ventilaktuatoren åbner
 - Ventilaktuatoren lukker



Dimensioner

Fig.3



5. Installation og elektriske tilslutninger

5.1 ClimaticControl-HC Installation

ClimaticControl-HC kan installeres direkte på et solidt underlag (f.eks. en væg). Til dette formål skal frontpanelet på ClimaticControl-HC fjernes (fig. 4a), og bagstykket skal fastgøres med passende skruer og stifter (disse er ikke inkluderet i leveringsomfanget) (fig. 4b) Fastgør klimakontrollen HC på en plan overflade (væg...)

Hvis ClimaticControl-HC er blevet fabriksmonteret med kabler til tilslutning af en pumpe, ventildrev, temperaturbegrænser, sensorer osv., skal man passe på ikke at beskadige eller knække kablerne under installationen. Desuden må disse kabler ikke udsættes for trækspænding under installationen. Kablerne vil blive fastgjort ved hjælp af anordningen til trækaflastning på ClimaticControl-HC.

Hvis ClimaticControl-HC leveres sammen med en hydraulisk styreenhed (f.eks. FRG eller FlowBox), og hvis den ikke er fastgjort til denne enhed med en installationsplade eller støtte, skal den installeres ved siden af denne enhed.

Vær opmærksom på den korrekte tilslutning af kablerne, hvis ClimaticControl-HC ikke installeres direkte på en hydraulisk styreenhed, men et andet sted for at få bedre adgang. Se anvisningerne om dette i afsnit **5.2** Elektriske tilslutninger.



Når de elektriske tilslutninger er foretaget, monteres frontpanelet igen (fig. 4c).

5.2 Elektriske forbindelser

Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret specialist i henhold til de lokale bestemmelser om elektriske tilslutninger. De elektriske kabler må ikke komme i kontakt med varme komponenter. Af pladshensyn anbefaler vi, at du tager kablerne ud lige efter kabelklemmen for at lette tilslutningen:





5.2.1 Trådløs RF-udendørssensor (Inst: Systemparametre: Input, "OUSE").

Som ekstraudstyr kan man tilslutte en trådløs RF-rumtermostat med udeføler til ClimaticControl-HC. Denne løsning er meget interessant til renovationsopgaver, for at undgå ledninger gennem væggen, i en bygningsstyring med flere CC-HC, i dette tilfælde kan der kun installeres én udeføler til at styre hele bygningen.



Radioalarm: RF-overvågningsfunktion.

Hvis ClimaticControl-HC er installeret med RF-termostat(er), og der ikke modtages noget radiosignal i mere end 2

timer, aktiveres en alarm på displayet, baggrundsbelysningen og den lille RF-antenne signal (1) blinker.

- 1. For at stoppe alarmen skal du holde (OK)-knappen nede i ca. 10 sekunder.
- 2. Kontrollér batterierne i RF-termostaten(erne) eller den udvendige RF-sensor. Udskift dem, hvis de er opbrugte.
- Kontrollér den position, antennen blev installeret i. Den skal installeres i lodret position. Installation i eller på en metaloverflade kan nedsætte rækkevidden. Minimer afstanden til RFtermostaten.

• Hvis der vises en radioalarm:

- På grund af den trådløse, vil reguleringen fortsat fungere som en installation uden termostat (uden kompensation).

- På grund af den trådløse udørs-sensor, vil reguleringen fortsætte med at arbejde ud fra den sidste modtagede værdi.

5.2.2 Indgangsfunktioner (In1 & In2)

Hvis der ikke er installeret en kablet termostat i huset, har du mulighed for at bruge de to tilgængelige indgange på din ClimaticControl-HC til forskellige funktioner (Inst: → Systemparametre: Indgang, "In1 & In2").

1) Input1

Inst: -> Systemparametre: Input, "HC"

Du kan bruge indgang 1 til at tilslutte et eksternt signal, der angiver, om anlægget arbejder med opvarmning eller køling (dette signal kan sendes direkte via en reversibel indgang).

Inst: -> Systemparametre: Input, "Aqu"

1/ Du kan bruge indgang 1 til at tilslutte en nedsænkningstermostat, som skal placeres i en lagertank. I opvarmningstilstand vil denne nedsænkningstermostat blive brugt til at slukke for cirkulationspumpen (Pumpe1) for at undgå cirkulation af koldt vand i kredsløbet, hvis lagertanken tømmes. (Denne løsning bruges generelt, når der er installeret en brændeovn).

2/ Du kan også bruge dette input til at prioritere varmt brugsvand.

I dette tilfælde vil pumpen i varmekredsen blive stoppet for at bevare prioriteten på det varme brugsvand. Denne konfiguration er ikke kompatibel med effektivitetspunktet PE=Yes, da udgangen bruges til at styre varmetrin 2 (se parameter #15 i kap. 7.1 Indstilling af systemparametre).

• Bemærk:

- Varmeudgangen vil forblive aktiveret, selv om cirkulationspumpen er stoppet.

- For at undgå problemer i køletilstand, hvis akkumuleringstanken fyldes med koldt vand (af varmepumpen...),vil aquastat-funktionen automatisk blive deaktiveret.

Inst: -> Systemparametre: Indgang, "C_b"

Hvis der er installeret en mutizone-regulering "WFHC Master RF med eller uden Heat&Cool-funktion", kan du bruge indgang 1 til at tilslutte pumperelæets udgang for at slukke for cirkulationspumpe 1, hvis der ikke er behov for vandcirkulation i huset.

Bemærk:

- Varmeeffekten vil følge cirkulationsbehovet fra pumpe 1.

2) Input2

Inst: **>** Systemparametre: Input, "HC"

Du kan bruge indgang 2 til at tilslutte et eksternt signal, der angiver, om anlægget arbejder med opvarmning eller køling (dette signal kan sendes direkte via en reversibel indgang). **①** "HC" er kun tilgængelig, hvis Input1 er indstillet til "no eller Aqua".

Inst: -> Systemparametre: Input, "Aqu"

Du kan bruge indgang 2 til at tilslutte en nedsænkningstermostat, som skal placeres i en lagertank. I opvarmningstilstand vil denne nedsænkningstermostat blive brugt til at slukke for cirkulationspumpen for at undgå cirkulation af koldt vand i kredsløbet, hvis lagertanken tømmes.

O Nedsænkningstermostaten, der er tilsluttet Input2, styrer hovedcirkulationspumpens funktion (blandet kredsløb), hvis ClimaticControl-HC kun driver én pumpe.

I en installation med to cirkulationspumper vil nedsænkningstermostaten, der er tilsluttet Input2, styre driften afden anden cirkulationspumpe (direkte kredsløb).

Bemærk:

- Varmeudgangen vil forblive aktiveret, selv om aquastaten har stoppet cirkulationspumpen. - For at undgå problemer i køletilstand, hvis akkumuleringstanken fyldes med koldt vand (af varmepumpen...),vil aquastat-funktionen automatisk blive deaktiveret.

Inst: -> Systemparametre: Indgang, "C_b"

Hvis der er installeret en mutizone-regulering "WFHC Master RF med Heat&Cool-funktion", kan du bruge indgang 2 til at forbinde pumpens relæudgang for at slukke for cirkulationspumpen, hvis der ikke er behov for cirkulation i huset.

O WFC-tilslutningsboksen, der er tilsluttet Input2, styrer hovedcirkulationspumpens funktion (blandet kredsløb), hvis ClimaticControl-HC kun driver én pumpe.

Ì installationen med to cirkulationspumper vil WFC-tilslutningsboksen, der er tilsluttet Input2, styre driften af den anden cirkulationspumpe (direkte kredsløb).

Eksempel 1: Reversibel installation med cirkulationspumpe (UFH-anvendelse).
 In1 Bruges til at ændre installationens arbejdstilstand, signal fra varmepumpe (Inst: → Systemparametre: Input, "HC")
 In2 bruges til at stoppe pumpen, når der er behov for D.H.W (Inst: → Systemparametre: Input, "Aqu")







Vigtig: I tilfælde af at CLIMATICCONTROL-HC skal forbindes med varmepumpen (fra Heat / Coolkontakten)

Vær opmærksom på at kontrollere kompatibiliteten af det elektriske signal før tilslutning. Indgangene 1 eller 2 (Inst: Parametermenu: In1, In2 "HC") skal have et live-signal "Phase L" for at fungere i køletilstand.



Eksempel 2: Gulvvarmeinstallation med tilslutningsbokse til flere zoner. In1 bruges til at stoppe pumpen, når der ikke er behov for varme i huset (Inst: **Parametermenu:** In1, "**C_b**"). In2 bruges til at stoppe pumpen, når lagertanken er tom (Inst: **Parameters menu:** In2, "**Aqu**")

3



Eksempel 2: Installation med 2 cirkulationspumper (gulvvarme og panelvarme). In1 bruges til at stoppe pumpen, når varmelageret er tomt (Inst: → Parameters menu: In1, "Aqu") In2 bruges til at stoppe pumpen, når varmelageret er tomt (Inst: → Parameters menu: In2, "Aqu")





6. Typer af driftstilstande / Program-menu

6.1 Kontakt til varme og køling

Der er flere måder at skifte systemet mellem opvarmning og køling på.

- Brug parameter #0 Type (se kap. 7.1)
- Brug brugerfladen til klimakontrol HC, hvis parameter #0 Type=Rev (Se kap. 7.1)
- Brug Input 1 parameter #11 In1=HC eller Input 2 parameter #12 In2 =HC (Se kap. 5.2.2 og kap. 7.1)

6.2 Typer af driftstilstande

Valg af driftstilstand sker ved hjælp af piletasterne (◄) og (►). Markøren skal være placeret på symbolet for den relevante driftstilstand.



COMFORT-funktionsmåde.

Ubegrænset drift i COMFORT-tilstand

Systemet kører i konstant komforttilstand. ClimaticControl-HC justerer fremløbstemperaturen afhængigt af udetemperaturen og den valgte kurve. Ingen temperatursænkning.

Displayet Pos. **5** viser den aktuelle fremløbstemperatur og udetemperaturen ved pos. **13** (dæmpet værdi). Ved at trykke på knappen **(OK) vises** den forudindstillede værdi for fremløbstemperaturen i ca. 3 sekunder ved pos. **5**. Samtidig vises den manuelt valgbare afvigelse ved pos. **13** (fabriksindstilling: 00.0 = ingen afvigelse). Ved hjælp af knapperne **(+)** eller **(-)** kan du justere den forudindstillede værdi for fremløbstemperaturen. Hvis den ændres, vises symbolet **(*)** på displayet.

I opvarmningstilstand, hvor der ikke er installeret en rumtermostat (MuB: → 5.3), kører cirkulationspumpen kontinuerligt. Pumpen slukker, hvis 3-vejs blandingsventilen er lukket i den indstillede tid (PUMP: → System parameters: pump delay time). Det er tilfældet, når varmebehovet ikke længere er der, og rumtermostaten lukker alle varmekredse ved hjælp af aktuatorer. Det samme sker, når den beregnede fremløbstemperatur bliver lavere end den faktiske fremløbstemperatur, på grund af stigende udetemperaturer. Hvis den faktiske værdi af fremløbstemperaturen falder til under den forudindstillede værdi, genstarter pumpen.

• For at sikre en korrekt måling af vandtemperaturen vil pumpen i dette tilfælde blive startet hver 30. minut i et kort stykke tid for at måle den reelle vandtemperatur i det hydrauliske kredsløb.

O For at sikre energibesparende driftstilstand af pumpen kan den skiftes med en "pumpelogik" i en elektrisk tilslutningsboks. Forbindelsesboksen bruges normalt sammen med rumtermostater og elektrotermiske aktuatorer. "Pumpelogikken" er et potentialfrit koblingsrelæ, hvis kontakt lukkes, når der kræves højere temperatur i et af rummene. Hvis alle rum er varme nok, åbnes kontakten, og pumpen slukkes. (MuB: → 5.5)

Hvis forsyningstemperaturen (WE) er lavere end den af styringen beregnede værdi, er opvarmningstilstand ikke tilgængelig.

Men hvis cirkulationspumpen rent faktisk kører, og motor-vejsventilen måske også åbnes af Rumtermostaten, kan den forudindstillede værdi for fremløbstemperaturen overskrides i en kort periode, når WE skifter til opvarmningstilstand. I dette tilfælde, hvis en temperaturbegrænser, er tilgængelig, kan pumpen slukke, og derefter vil pumpedrift først være mulig, når temperaturen falder til under den forudindstillede maksimale temperatur for TB.

<u>Feilfinding:</u> TB'en skal installeres i større afstand fra kontrolenheden. Om nødvendigt kan du indstille TB til en højere temperatur, indtil pumpen starter. Efter et par minutters pumpedrift bør den maksimalt tilladte temperatur, der er indstillet på TB'en, være genoprettet. Alternativt kan du fjerne TB'en fra røret i et stykke tid og lade pumpen køre i et par minutter. Sæt derefter TB'en på røret igen.

AUTOMATISK driftstilstand

Auto

Automatisk drift ved hjælp af de indbyggede programmer eller brugerprogrammer. ClimaticControl-HC styres i henhold til det valgte indbyggede program eller brugerprogram (\rightarrow 6.2.). Fremløbstemperaturen styres afhængigt af udetemperaturen og kurven med rumkompensering, hvis der er installeret en RF-rumtermostat. (\rightarrow 5.3.3 - 5.3.5).

→ Rumkompenseringsfunktionen vil være forskellig afhængigt af den installerede RF-rumtermostat:

* Med BT-A03 RF eller BT-D02/03 RF (ikke-programmerbar rumtermostat)

Rumtemperaturkompensationen tages kun i betragtning i Comfort Perioden af programmet. I den reducerede periode 🔟 vil vandtemperaturen følge kurven minus temperatursænkningsforskydningen.

* Med BT-DP02/03 RF (programmerbar termostat)

Tages der højde for rumtemperaturkompensationen i programmets Komfort- Dog Reduceret C periode. I dette tilfælde bør programmet for BT-DP02/03 RF være det samme som det vandprogram, der er indstillet på CC-HC, for at optimere energiforbruget mest muligt (vandtemperaturen vil blive reduceret 🚺 på grund af CC-HC-programmet og af den indstillede temperatur, der også reduceres i rummet på grund af BT-DP02/03 RF-programmet.

* Med BT-DP02/03 RH RF (programmerbar varme- og køletermostat med fugtighedsovervågning) Uføres programmet nu på BT-DP02/03 RH RF (programmet er lavet på Zone1, se brugervejledningen til BT-DP02/03 RH RF for flere forklaringer).

Rumtemperaturkompensationen vil blive taget i betragtning under Comfort 🖾 and Reduced 🗳 periode i BT-DP02/03 RH RF-programmet.

De manuelle forskydninger Comfort og Reduced, der lægges til eller trækkes fra den beregnede vandtemperatur, vil altid blive justeret i begge CC-HC's arbejdstilstande (🔀 0,00°C & 💽 -10,0°C som standard).

➔ For betjening af cirkulationspumpen henvises til afsnittet om COMFORT-driftstilstand.

REDUCERET TEMPERATUR driftstilstand

Ubegrænset drift i tilstand med REDUCERET TEMPERATUR

Auto

Dette er en konstant driftstilstand for systemet. ClimaticControl-HC justerer fremløbstemperaturen kontinuerligt på basis af udetemperaturen og den valgte kurve og fratrækker værdien af

temperatursænkningen (fabriksindstilling -10,0 K i opvarmningstilstand og +3,0 K i køletilstand).

Displayet viser den aktuelle fremløbstemperatur ved 5 og udetemperaturen ved 13. Ved at trykke på knappen (OK) vises den beregnede værdi for fremløbstemperaturen, der er reduceret med temperatursænkningen, på 5 i 3 sekunder. Samtidig vises den reducerende differens i 13 (uden afvigelse = -10.0). Det kan ændres med knapperne (+) eller (-).

→ For betjening af cirkulationspumpen henvises til afsnittet om COMFORT-driftstilstand.

➔ Se den foregående del for mere forklaring om rumkompensationsfunktionen, når RF-termostaten er installeret.

Driftstilstand ABSENCE/VACATION

Tidsbegrænset drift af tilstanden REDUCERET TEMPERATUR Varigheden kan indstilles mellem 1 og 24 timer og op til et maksimum på 44 dage. Når denne periode er udløbet, skifter ClimaticControl-HC tilbage til driftstilstand

Ved hjælp af piletasterne (<) flyttes markøren først til

Fraværets varighed kan ændres med knapperne (+) eller (-). Eksempel: H = 1 time: d = 1 dag

blinke. Den resterende tid vises ved 13. Hvis du vil afbryde denne Begge symboler do begynder at funktion før tid, skal du indstille den resterende tid på 13 til 70 ved hjælp af (-)-tasten.

STOP-tilstand

Denne tilstand bruges til at slukke for systemet.

Enheden slukker for systemet. ClimaticControl-HC-softwareversionen vises på displayet i ca. 3 sekunder og slukkes derefter (ingen indikationer).

Ved at trykke på en af tasterne kan ClimaticControl-HC tændes.

BEMÆRK: Når ClimaticControl-HC er i STOP-tilstand,

I opvarmningstilstand kan kun en **frostsikring** genstarte varmerelæet og cirkulationspumpen for at holde vandtemperaturen over **10°C**.

Varme- og køletilstand

Brug denne tilstand til at ændre din installations arbejdstilstand til opvarmning eller køling.

- Denne tilstand vises, hvis:
- O CC-HC er konfigureret til at håndtere en reversibel installation (Inst: → Parameters menu: Type, "Rev")
- Ingen BT-DP02/03 RH RF er installeret **→** 5.3.4) og konfigureret til at styre varme- og køletilstand.
- Ingen CC-HC-indgange (In1 eller In2) er valgt til en H_C-signalindgang. **→** 5.5)

HVIS der anvendes en varmepumpe eller et andet system, som ikke er forbundet med ClimaticControl-HC, skal man være opmærksom på at ændre arbejdstilstanden på den, før man ændrer på ClimaticControl-HC. For i dette tilfælde vil reguleringen ikke fungere korrekt.

TID OG DATO - indstilling

I denne menu kan du indstille den aktuelle tid og dato samt ugedag.

Vælg først med markøren 🖾 og tryk derefter på (OK)-tasten.

Med tasterne (+) eller (-) indstilles minutterne; bekræft med (OK).

Med tasterne (+) eller (-) indstilles timen; bekræft ved at trykke på (OK).



Med tasterne (+) eller (-) indstilles ugedagen; tryk på (OK) for at bekræfte.

(1 = mandag; 7 = søndag)

6.3 Programtilstand

P PROGRAM-menu

 \bigcirc

I denne menu vælger du controllerens program (varigheden af perioderne for drift i reduceret temperatur og opvarmningstilstand), som skal følges i driftstilstand 🖾. Du kan vælge mellem fabriksindstillede programmer fra P1 til P9 6.2.1.) og et af brugerens programmer fra U1 til U4.

Først vælger du **P** ved hjælp af markøren. Angivelsen U vises ved 5. Tryk på (OK)-tasten, og angivelsen U begynder at blinke. Med tasterne (+) eller (-) kan du nu vælge det program, du har brug for, og bekræfte det ved at trykke på (OK).

Brugerdefinerede programmer (U1 - U4)

Hvis du vælger et af brugerprogrammerne fra U1 til U4, kan du programmere den NEDSATTE temperatur og de NORMALE opvarmningstider direkte. Gå frem på følgende måde:

ዑ

8



Med tasten (+) kan du vælge en KOMFORT^O periode på den blinkende markørs tid. Med tasten (+) kan du vælge en REDUCERET**C** periode på den blinkende markørs tid.

Ved 13 blinker tidsangivelsen, og dag 1 er fremhævet, mens ved 7 blinker tidsmarkøren ved 0 h på symbolet (opvarmningstilstand). Ved at trykke på (-)-tasten kan du flytte tidsmarkøren til symbolet (REDUCERET temperatur tilstand). Derefter springer tidsmarkøren til den næste time. Således vælges COMFORT og REDUCERET temperaturcyklusser ved hjælp af tasterne (+) og (-).

Med piletasterne (◀) og (►) kan du vælge klokkeslæt på samme måde.

Når programmeringen af dag 1 er afsluttet, skifter tidsmarkøren automatisk til 0:00 på dag 2. Derved gemmes de programmerede værdier for dag 1. Programmering af andre dage sker ved hjælp af samme procedure Flyt markøren ved at trykke på (▶). Når du skifter til programmering af den næste dag, gemmes programmet for den forrige dag gemmes. Når du er færdig med at programmere den sidste dag 7, skifter indikationen først til **P** og efter ca. 15 sekunder tilbage til [Auto].

Hvis der under programmeringen ikke foretages nogen indtastninger inden for 20 sekunder, skifter indikationen først til programmenuen

og efter yderligere 15 sekunder vender den tilbage til . Indgangene blev ikke gemt.

Fabriksindbyggede programmer (P1 - P9)

Hvis du vælger et af fabriksprogrammerne fra P1 til P9, skal du bekræfte det ved at trykke på tasten **(OK)**. Tryk derefter på piletasten **(◄)** for at rulle tilbage til menuen for valg af driftstilstand (hvis der ikke trykkes på piletasten i ca. 15 sekunder, vender displayet tilbage til driftstilstand <u>Auto</u>).

6.3 Fabriksindstillede COMFORT & REDUCED temperaturtider i programmerne P1 - P9

P1: Morgen, aften og weekend

- P2: Morgen, middag, aften og weekend
- P3: Dag & weekend
- P4: Aften og weekend
- P5: Morgen, aften (badeværelse)

P6: Morgen, eftermiddag og weekend
P7: 7h - 19h (kontor)
P8: 8h - 19h , lørdag (butik)
P9: Weekend (sekundært hus)



▲ ClimaticControl-HC-programmet fungerer kun i REDUCED-temperaturperioder.

Auto tilstand i henhold til de valgte COMFORT- og

٦.0

7 Menu for systemparametre

7.1 Indstilling af systemparametre

Denne menu bruges til at indstille de vigtigste parametre for driften af systemet.

For at få adgang til denne menu skal du holde tasten (OK) nede i 10 sekunder (i tilstandene Komfort, Auto, °Eur

Reduceret). Displayet viser 🛠 samt den forudindstillede kurve f.eks.

Parametrene vælges ved at trykke på tasterne (◄) eller (►).

For at ændre parametrene skal du trykke på (OK) og bruge (+) eller (-) til at ændre dem. For at forlade menuen skal du gå til parameteren "End" og trykke på (OK)-tasten.

SYSTEMPARAMETRE				
Værdier	Beskrivelse af parametre	Fabriksind- stilling	Alternativ indstilling	Æ Indstilling
<u>_</u> Туре	Type af installation Efter dit valg vil listen over parametre være anderledes. Eks: Parameteren "kølekurve" vises ikke, hvis du vælger "varm" installation.			
	Varm Kun til varmeinstallation	varm	Cid, rEV	
	CLd Kun til køleinstallation rEv Til reversibel installation			
	Opvarmningspara	ametre		
* 07 °Cur	Varmekurveværdi (se fig. 7) tilført vand T° = kurve (udvendig T°)	0.7	0,1 til 5	
*45.0 * H i	Maksimal værdi for fremløbstemperatur i opvarmningstilstand	45 °C	(Lo+5 °C) - 100 °C	
_* 10.0 ° Lo	Minimumsværdi for fremløbstemperatur i opvarmningstilstand	10 °C	1 - (Hi-1°C)	
	Køleparamet	re		[
<u>04</u> *[ur	Kølekurveværdi (se fig. 7) tilført vand T° = kurve (udvendig T°)	0.4	0,1 til 5	
*300° * H	Maksimal værdi for fremløbstemperatur i køletilstand	30 °C	(Lo+5 °C) - 100 °C	
* 150° * Lo	Minimumsværdi for fremløbstemperatur i køletilstand	15 °C	1 - (Hi-1°C)	
	· I			
_Inst	Konfiguration af det hydrauliske anlæg		Funktion,	
	Act: installation med aktuatorer "Kold udgang" vil styre en 3 måde On/Off-ventil til at vælge varme- eller køleindgang. "Varmeudgang" vil styre kedlen.		Se afsnittet om hydrauliske eksempler	
	SEP: Installation med separat system (kedel og køleanlæg) Et output for hvert element vil være tilgængeligt.	SEP		

	De to følgende parametre er specielt udviklet til WATTMIX-regulering. eller alle andre applikationer med 2 pumpekredse, vil den anden pumpe følge den 2. koblede termostat og blive koblet på "Kold udgang".			
	2P.1: Panelvarmere + vandbaseret gulvvarme- og kølesystem		2P.1 Nummer 2 pumpe til direkte temperaturkredsløb (panelvarmer) vil blive stoppet i køletilstand. Intet koldt vand i panelvarmeren!	
	2P.2: Ventilatorkonvektorer og vandbaseret gulvvarme- og kølesystem		2P.2 Nummer 2 pumpe bruges til at styre en ventilator spolekredsløb.	
<u>th</u>	Menu til valg af termostat: Nej: Installation uden termostat Ja: Kabelforbundet(e) termostat(er) er installeret. rF: Trådløs(e) RF- termostat(er) er installeret. gået i stå.	Ne j	Nej, Ja, rF	
	Følgende parameter er kun tilgængeli indstillet til "Ja	g, hvis "th"-parar a".	neteren er	
<u>_</u> tyve	Valg af kablet termostattype: Std: Standard termostat kun til varme rEv: Reversibel varme- og køletermostat	Std	Std, rEv	

SYSTEMPARAMETRE				
Værdier	Beskrivelse af parametre	Fabriksind- stilling	Alternativ indstilling	Indstilling
Følgende parameter	er kun tilgængelig, hvis parameteren " th " vandsensoren er monter	' er indstillet til " J et på returlednin	a" eller " nej ", og hvi gen i hydraulikkreds	s løbet.
b <i>G</i> AP	bGAP Boost-funktion			
	Den indgående vandtemperatur øges med +20%*, hvis returtemperaturen er mindre end den beregnede vandtemperatur minus bGAP-indstillingen. Wret < Wcal - bGAP => WCal +20%*.	10.0°C	1 til 20 °C	
	Tryk på (OK) for at se den øjeblikkelige værdi af retursensoren.			
	<u>Bemærk:</u> Hvis der ikke er tilsluttet en vandretursensor, vil denne boost-funktion blive omgået. *Remark2 <u>:</u> i kold tilstand Wret > Wcal + bGAP => WCal +20%.			
	Følgende parameter er kun tilgængeli indstillet til " r	g, hvis paramete F "	ren " th " er	
tR F1 ⁸	 RADIO-KONFIGURATION med RF-termostat til rumtemperatur (trF1) 1. Tryk på tasten (OK). Brug tasterne (+) eller (-) til at indstille controlleren til rf init- tilstand. "INI thrF" vises på displayet, og LED'en på antennen blinker hurtigt. 2. Sæt RF-termostaten i rf init-tilstand → MuB). 3. Hvis RF-initialiseringen er vellykket, sender RF-termostaten et radiosignal til controlleren. LED'en på antennen holder op med at blinke hurtigt, og den faktiske værdi af rumtemperaturen vises blinkende på displayet i stedet for "INI". 4. Processen afsluttes ved at trykke på (OK)-tasten på controlleren. 5. Afslut RF-termostatens rf init-tilstand. → MuB). Ved at vælge "no thrF" frakobles RF-termostaten fra controlleren, og plug-in- funktionen for rumtemperatur afbrydes. Tilslutning af trådløs rumtermostat er kun mulig med en passende enhed. 			
Følgende parameter er kun tilgængelig, hvis "th"-parameteren er indstillet til "rF", og hvis "inst"-parameteren er indstillet til " 2P.1" eller " 2P.2 " (2-pumpe-tilstand)				
₉ tℜ F2	RADIO-KONFIGURATION med RF-ter (2-pumpe-system med panelvarmere ell samme radiokonfigurationssekvens so	mostat til WAT ler ventilatorkonv m parameter " trf	TMIX-system (trF2) /ektorer) F1" lige ovenfor	
Følg	jende parameter er kun tilgængelig, hvis p	parameteren "th"	er indstillet til "rF"	
<u>₁₀</u> t 1oR	Forskydning af fremløbstemperatur fo Se arbejdsforklaringen → 5.3.3).	or RF-termostat	til rumtemperatur	(trF1)

inf inf Valg af kablet indgang 1: → 5.5.1). th1: den tilsluttede rumtermostat skal tilsluttes Input1, fordi parameteren 'th' er indstillet til 'YES') nej: Input1 ikke brugt (intet tilsluttet) Agu: En Aquastat-kontakt til vand er koblet på Input1. Hvis der opnäs overtemperatur (kontakten er åben), stoppes cirkulationspumpen på Pumpe1, og blandeventilen lukkes. HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbeigdsfunktionen i stallationen. (kontakt mellem punk1 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarming – intet signal (åbent kredsløb) Køling – fasesignal (lukket kredsløb) Valg af kablet indgang 2: → 5.5.2). th2: den tilsluttede termostat til det andet pumpesystem skal være tændt Input2 (fordi 'th'-parameteren er sat til 'YES' og 'inst' er sat til '2P.x') nej: Input2 bruges ikke (intet tilsluttet) Agu: En van Aquastat er koblet til In1 for at styre arbeigdsnaktionen er sat til 'YES' og 'inst' er sat til '2P.x', direkte kredsløb) Fumpe ON= fasesignal er koblet til In1 for blandeventilen lukkes. h/c: En van Aquastat er koblet til In1 for at styre arbeigdsnaktionen og blandeventilen lukkes. h/s 'inst'''= 72 P.x', direkte kredsløb Pumpe2- cirkkaltonen er stoppet HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbeigdsnaktionen for in-stallationen. h/c: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbeigdsnaktionen for in-stallationen. h/c: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbeigdsnaktionen for in-stallationen. h/c: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbeigdsnaktionen for in-stallationen. h/c: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for h/c: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for komentale komentale h/c: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1	SYSTEMPARAMETRE			
Tit _in1 Valg at kablet indgang 1: → 5.5.1). th1 th1: den tilsluttede rumtermostat skal tilsluttes mej. Kej usterbar input1, fordi parameteren "th" er indstillet til nej. Aqu, "YES") nej. input1 ikke brugt (intet tilslutte) nej. Aqu: En Aquastat-kontakt til vand er koblet på nej. nej. Input1, Hvis der opnås overtemperatur (kontakt mel arben), stoppes nej. mej. HC. Et varme/kale-skiftesignal er koblet til Inf for at styre arbejdsfunktionen i stallationen. HC. HC. HC. Et pumpesignal far en tilslutningsboks kobles på input1 for at styre pumpens funktion1. Kompathilet for tilsuming HC. Kompathilet for tilsuming T2 _in2 _in2 Valg af kablet indgang 2: → 5.5.2). th2:				
12	 Valg af kablet indgang 1: ➔ 5.5.1).		th1 ikke justerbar	
nej: Input1 ikke brugt (intet tilsluttet) nej nej Aqu: En Aquastat-kontakt til vand er koblet på Input1 - Hvis der opnås overtemperatur (kontakten er åben), stoppes cirkulationspumpen på Pumpe1, og blandeventilen lukkes. nej HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen i stallationen. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarmning = intet signal (åbent kredsløb) Køling = fasesignal (lukket kredsløb) Køling = fasesignal (lukket kredsløb) Pumpes funktion1. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Pumpe ON = fasesignal (kuket kredsløb) Pumpe OFF = intet signal (åbent kredsløb) th2 ikke justerbar light kredsløb. Pumpe OFF = intet signal (åbent kredsløb) T2 Valg af kablet indgang 2: → 5.5.2). th2: den tilsluttede termostat til det andet pumpesystem skal være tændt lippu2 (fordi "h"-parameteren er sat til "YES" og "inst" er sat til "2P.x") nej: Input2 bruges ikke (intet tilsluttet) so vertemperaturen er nået (kontakt aben), så: - Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen, og blandeventilen lukkes. - hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen, og blandeventilen lukkes. - hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen stoppet Kontrolier ne tweres af en varmepumpe.	th1: den tilsluttede rumtermostat skal tilsluttes Input1, fordi parameteren "th" er indstillet til "YES")		nej, Aqu, HC eller	
Image: Interpret to the second se	nej: Input1 ikke brugt (intet tilsluttet)	nej	0_5	
HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen i stallationen. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarmning = intet signal (åbent kædsløb) C_b: Et pumpesignal fra en tilslutningsboks kobles på Input 1 for at styre pumpes funktion1. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Pumpe ON = Tasesignal (lukket kædsløb) Pumpe ON = Tasesignal (lukket kædsløb)	Aqu: En Aquastat-kontakt til vand er koblet på Input1. Hvis der opnås overtemperatur (kontakten er åben), stoppes cirkulationspumpen på Pumpe1, og blandeventilen lukkes.			
Image: c_b: Et pumpesignal fra en tilslutningsboks kobles på input1 for at styre pumpens funktion1. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Pumpe ON = fasesignal (lukket kredsløb) Pumpe ON = fasesignal (lukket kredsløb) Pumpe OFF = intet signal (åbent kredsløb) th2 Valg af kablet indgang 2: → 5.5.2). th2: den tilsluttede termostat til det andet pumpesystem skal være tændt input2 (fordi "th"-parameteren er sat til "YES" og "inst" er sat til "2P.x") nej. Aqu, HC eller C_b nej: Input2 bruges ikke (intet tilsluttet) nej hC. eller c_b Aqu: En vand Aquastat er koblet til Input2. Hvis overtemperaturen er nået (kontakt åben), så: • Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen, og blandeventilen lukkes. HC:signalet kan leveres af en varmepumpe. HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen for in-stallationen. Kontrollér den elektriske kommen.	HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen i stallationen. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarmning = intet signal (åbent kredsløb) Køling = fasesignal (lukket kredsløb)		HC-signalet kan leveres af en varmepumpe. Kontrollér den elektriske kompatibilitet før tilslutning	
12	C_b: Et pumpesignal fra en tilslutningsboks kobles på Input1 for at styre pumpens funktion1. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Pumpe ON = fasesignal (lukket kredsløb) Pumpe OFF = intet signal (åbent kredsløb)			
th2: den tilsluttede termostat til det andet ikke justerbar pumpesystem skal være tændt Input2 (fordi "th"-parameteren er sat til "YES" nej, Aqu, nej: Input2 bruges ikke (intet tilsluttet) nej, Aqu, HC eller Aqu: En vand Aquastat er koblet til Input2. Hvis overtemperaturen er nået (kontakt åben), så: • Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen, og blandeventilen HC-signalet kan lukkes. • hvis "inst"="2P.x", direkte kredsløb Pumpe2-cirkulation er stoppet Kontrollér HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for Kontrollér	 Valg af kablet indgang 2: ➔ 5.5.2).		th2	
og inst er sat til 2P.x) nej. Aqu, nej: Input2 bruges ikke (intet tilsluttet) nej Aqu: nej En vand Aquastat er koblet til Input2. This overtemperaturen er nået (kontakt åben), så: - Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen, og blandeventilen Iukkes. - hvis "inst"="2P.x", direkte kredsløb Pumpe2-cirkulation er stoppet HC-signalet kan Ieveres af en varmepumpe. Kontrollér HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen for in-stallationen. Kontrollér	th2: den tilsluttede termostat til det andet pumpesystem skal være tændt Input2 (fordi " th "-parameteren er sat til " YES "		ikke justerbar	
Aqu: En vand Aquastat er koblet til Input2. Hvis overtemperaturen er nået (kontakt åben), så: - Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes pumpe1-cirkulationen,og blandeventilen lukkes. - hvis "inst"="2P.x", direkte kredsløb Pumpe2- cirkulation er stoppet HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen for in-stallationen.	nej: Input2 bruges ikke (intet tilsluttet)	nej	nej, Aqu, HC eller C_b	
pumpe1-cirkulationen,og blandeventilen lukkes. Image: Comparison of the second sec	Aqu: En vand Aquastat er koblet til Input2. Hvis overtemperaturen er nået (kontakt åben), så: - Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes		^	
- hvis "inst"="2P.x", direkte kredsløb Pumpe2- cirkulation er stoppet HC-signalet kan leveres af en varmepumpe. HC: Kontrollér den elektriske at styre arbejdsfunktionen for in-stallationen.	pumpe1-cirkulationen,og blandeventilen lukkes.		<u> </u>	
HC: Kontrollér Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for den at styre arbejdsfunktionen for in-stallationen. elektriske	 hvis "inst"="2P.x", direkte kredsløb Pumpe2- cirkulation er stoppet 		HC-signalet kan leveres af en varmepumpe.	
(kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarmning = intet signal (åbent kredsløb)	HC: Et varme/køle-skiftesignal er koblet til In1 for at styre arbejdsfunktionen for in-stallationen. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarmning = intet signal (åbent kredsløb)		Kontrollér den elektriske kompatibilitet før tilslutning	

	 C_b: Et pumpesignal fra en tilslutningsboks kobles på Input1 for at styre pumpens funktion1. (kontakt mellem punkt 2 og In1 eller fasesignal på In1) Opvarmning = intet signal (åbent kredsløb) Køling = fasesignal (lukket kredsløb). Hvis "inst"="Act eller SEP", stoppes cirkulationen af vand i gulvpumpe 1, og blandeventilen lukkes. hvis "inst"="2P.x", direkte kredsløb Pumpe2- cirku- tion er stoppet. 			
₁₃ - OUSE	Menu for udendørssensor: Ja: Kabelforbundet udvendig sensor er installeret. Nej: Installation uden udvendig sensor	Ja	Nej, rF	
	Reguleringen vil fungere som en "termostat". med en justerbar "Wcal"-temperatur indsprøjtet i kredsløbet.			
	rF: Tradiøs RF-udendørssensor er installeret.			
Følgende parameter e indstillet til " nej ".	er kun tilgængelig, hvis der ikke er installeret en t	udvendig sen:	sor, og parameter	en "OUSE" er
OUT	Udendørstemperatur: Denne menu bruges til at fastsætte udetemperaturen for at få den ønskede beregnede vandtemperatur i overensstemmelse med kurverne. Eksempel: Ou t = 0°C, Curv = 1 Wcal => 40°C Du kan justere "Wcal"-temperaturen med større nøjagtighed, da hovedskærmen med forskydningen "Komfort" og "Reduceret"	00.0°C	-49,0 °C til 50,0 °C	
	Følgende parameter er kun tilgængelig, hvis par	rameteren "O	USE" er	
C	RADIO-KONFIGURATION med RF-sensor til	udetempera	atur	
ロロ ロロドド パー 14	Samme radiokonfigurationssekvens som paran	neter 8 " trF1 "	ovenfor.	
PE (Effektivitetspunkt)	Til en installation, der kræver ekstra ekstern varme (f.eks. elektrisk back-up, kedel, varmepumpe). Denne funktion kan aktiveres for at styre en backup-varmegenerator i trin 2 ved hjælp af den frie kontakt (5A 220V AC) "Varmeudgang". Hvis PE = Nej \rightarrow Konventionel drift af den frie kontakt "Varmeudgang" (se kap. 5.3) Hvis PE = Ja \rightarrow Se nedenstående forklaringer på "PE t"	Nej, det er det ikke	Ja	
PE t	Indstilling af den ønskede PE- udendørstemperatur.	-7°C		
(Effektivitetspunkt	Hvis PE = Ja		-20°C til	
temperatur setpunkt)	 Hvis udetemperaturen er lavere end effektivitetspunktets temperaturindstillingspunkt, og hvis der opstår en varmeanmodning, vil den 		+ 15.0°C	

	frie kontakt på "varmeudgangen" blive lukket for at styre en ekstra varmegenerator. - Hvis udetemperaturen er højere end effektivitetspunktets temperaturindstillingspunkt, og hvis der opstår en varmeanmodning, vil den frie kontakt på "varmeudgangen" forblive åben og forbyde at tænde for en backup-varmegenerator.						
16 PE	Temperaturangivelse i °C el Den °C eller °F, der er indstiller termostaten, tages ikke i betrag klimastyringen.	ler °F t på RF- gtning i		°C		°F	
24H - 88888(17	Tilstand for tidsangivelse 24 timer eller 12 timer Den tidsangivelsestilstand, der er indstillet i RF-termostaten, tages ikke i betragtning i klimastvringen		24H		12H Am/Pm		
18 5 5,- ,P	Beskyttelse af sidespor			JA (ac- tive)	-	NEJ (inaktiv)	
	Når YES er valgt, aktiveres pumpen og hjælpeaktuatoren kl. 12, hvis periode på 24 timer. (12h00: Pumpe ON 1min, 12h01: Åben aktuato 2min)			s de ikke har være or 2min, 12:03: Luk	t aktive i en aktuator		
Følgende paramete	r " Pump " bruges kun, når der ik indgange (In1 & In2) til tilslu	ke er in utningsb	stalleret R oks (C_b)	RF-termost og aquas	tate tat (r, og hvis der ikke (Aqu) funktion.	e bruges
PUMPE	Pumpens forsinkelsestid: Tidsrum for slukning af pumpen efter stopkrav fra den kablede termostat eller efter fuldstændig lukning af 3-vejs blandeventilen. Denne funktion er også interessant for at undgå permanent ON/OFF- cyklus af pumpen, når "PWM"- termostaten er installeret.03Berne funktion være (P2xPV cyklusFor at den be udnytt bø være (P2xPV cyklus		0 opnå edste telse r eden e => VM- s for taten.	o pui tæ	001 til 060, g over "" = uendelig forsinkelse, mpen vil være ndt hele tiden		
	Manuel tilstand (eller testfunktion) for ventilstyring hhv. 2/3-vejsventil Ved at trykke på tasten (+) åbnes ventildrevet. Displayet viser "OPEN" og ▲. Ved at trykke på tasten (-) lukkes ventildrevet. Displayet viser "CLOSE" og ▼. Ved at trykke på tasten (◄) eller (►) bevares ventildrevets aktuelle position. Viser "STOP"						
	Forvarmningsprogram til gulv/afretningslag.	,	0 Pr	H		7 PrH	
PrH	Programmet startes ved at vælge I en periode på 3 dage holdes fre holdes fremløbstemperaturen på Antallet af dage indtil afslutningen	"7 dry" o mløbsten den foruo af varmo	og kører aut nperaturen lindstillede eprogramm	tomatisk. på 25 °C (d maksimum net vises.	dag nvæi	7, 6, 5). I de næste di (dag 4, 3, 2, 1).	4 dage
	Program til affugtning af gulve og afretningslag	Sta	0 dr andardvæ "ON" => 13 da	y rdi efter ' age		7 til 60 d	dage

22	dr Y	Programmet startes ved at vælge det ønskede antal dage og kører automatisk. Eksempel: 13 dage valgt: (3 dages stigning + 7 dage ved Hi + 3 dages fald) I en periode på 3 dage øges fremløbstemperaturen op til "Hi"-værdien, hvorefter temperaturen holdes på "Hi"-værdien i 7 dage. I de sidste 3 dage sænkes temperaturen op til "Lo"-værdien. Eksempel 2: 7 dage valgt: (3 dages stigning + 1 dag ved Hi + 3 dages fald) Antallet af dage, der er tilbage, indtil affugtningsprogrammet er slut, vises.
23	ALL	Nulstil funktion Ved at holde (OK)-tasten nede i ca. 5 sekunder kan alle systemparametre, tid og dag Ugens programmer samt brugerprogrammer i nulstilles til fabriksindstillingen. Eventuel etableret radiokonfiguration til RF-termostater slettes også. Markøren bevæger sig til
24	END	Tryk på (OK) -tasten for at forlade installatørmenuen og vende tilbage til hovedmenuen i mode.





Fig. 9

7.3 Tilsvarende værdi for sensorer.

Skal kontrolleres med et ohmmeter med sensoren frakoblet.						
Temperatur (°C)	Modstandsværdi (Ohm)	Temperatur (°C)	Modstandsværdi (Ohm)			
-20°C	~94 KΩ	40°C	~5,3 KΩ			
-10°C	~54 KΩ	50°C	~3,6 KΩ			
0°C	~32 KΩ	60°C	~2,5 KΩ			
10°C	~20 KΩ	70°C	~1,8 KΩ			
20°C	~12,5 KΩ	80°C	~1,3 KΩ			
30°C	~8 KΩ					

8. tekniske data / materialer

Målt temperaturnøjagtighed: Driftstemperatur: Kontrolområde for	0,1 °C 0 - 50 °C 0 - 100 °C		
fremløbstemperatur:	0-100 C		
Reguleringsegenskaber:	Ikke-lineær logaritmisk PID-regulering Intelligent 3-punktsstyring (automatisk registrering af arbejdspunkt)		
Elektrisk beskyttelse:	Klasse II - IP 30		
Forsyningsspænding:	230 V (±10%), 50 Hz		
Udgange: <u>Pumpe:</u>	5 A / 250 V relæ (L, N, PE)		
Kold:	5 A / 250 V relæ (L, N, PE)		
Varme:	5 A / 250 V relæ (fri kontakt)		
<u>3-punkts kontrol:</u>	2 TRIACS => 75 W maks.		
	"Maksimal åbningstid 240 sekunder; Velegnet til aktuatorer, der har en		
	åbningstid på under 240 sekunder"		
Sensorer: <u>udetemperatur:</u>	CTN 10 KΩ ved 25 °C (klasse II, IP55)		
fremløbstemperatur:	CTN 10 KΩ ved 25 °C (klasse I, IP68, ingen kobling)		
returtemperatur:	CTN 10 KΩ ved 25 °C (klasse I, IP68, ingen forsyning)		
Softwareversion:	(vises, når den er slukket - STOP tilstand).		

9. FEJLFINDING

Х.	PROBLEMER					
X.X	Mulig årsag	Eliminering				
1.	Displayet viser 🖅					
1.1	<i>Er r</i> kl. 13 Udvendig temperatursensor frakoblet	Kontrollér, om sensorkablet er korrekt tilsluttet. Kontrollér, at kablet ikke er beskadiget. Udskift kablet eller sensoren, hvis det er nødvendigt.				
1.2	<i>E</i> , -, kl. 5 Fremløbstemperaturføler frakoblet	Kontrollér, om sensorkablet er korrekt tilsluttet. Kontrollér, at kablet ikke er beskadiget. Udskift kablet eller sensoren, hvis det er nødvendigt.				
2.	Forkert fremløbstemperatur					
2.1	Forkert indstilling af fremløbstemperatur Den viste beregnede temperatur er ikke i overensstemmelse med reguleringskurven.	Kontrollér, at ingen forskydninger er justeret → 6.1). COMFORT og REDUCED temperatur Offset.				
2.2	For høj fremløbstemperatur på grund af forkert tilsluttet ventildrev (omvendt funktion)	Kontrollér ventildrevets tilslutning → 5.2).				
2.3	For lav fremløbstemperatur på grund af forkert tilsluttet ventildrev (omvendt funktion)	Kontrollér ventildrevets tilslutning → 5.2).				
2.4	Forkert valgt driftstilstand	Vælg den korrekte driftstilstand.				
2.5	Når ClimaticControl-HC kører i AUTO- MATIC-tilstand: - forkert programmering af indbygget program eller brugerprogram - forkert indstilling af klokkeslæt/ugedag	 Kontroller indstillingerne for fabriksprogrammet eller brugerprogrammet, og vær opmærksom på den korrekte indstilling af driftsperioderne COMFORT og REDUCED temperatur. Kontrollér indstillingen af klokkeslæt/ugedag. 				
3.	Pumperne eller ventildrevet fungerer ikke					
3.1	Kabelforbindelser byttet om.	Kontrollér de elektriske forbindelser → 5.2).				
3.2	Pumpe forbundet til temperaturbegrænser.	 Kontrollér den elektriske forbindelse → 5.2). Kontroller den maksimale temperaturindstilling på TB. Kontrollér omgivelsestemperaturen for TB. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre dens placering. Kontrollér TB'ens funktion. Udskift den om nødvendigt. 				



For at undgå fejl efter installationen er alle kritiske parametre ikke længere tilgængelige efter 4 timers tænding. Hvis du vil ændre disse parametre, skal du tage stikket ud og sætte stikket i controlleren igen. Ingen indstillinger går tabt, når stikket trækkes ud, eller efter en strømafbrydelse. Efter 4 timer kan du stadig ændre alle de andre parametre for at optimere dit system.